

Open het geheugen met een dubbele spanningsonderbreking



Let op: Alle instellingen (behalve de terugtrekpuls/back impuls functie) worden naar de fabrieksstand teruggezet. Alleen de motor die gereset moet worden onder spanning zetten. Geen zender met terugmelding gebruiken.

Let op de volgorde en tijden



ca. 2 sec uit



ca. 10 sec aan



ca. 2 sec uit



aan



Korte of 5 sec. beweging



**Programmeerknop
> 7 sec. indrukken**



7 sec



Na 2 sec. 1^e korte beweging



Na 7 sec. 2^e korte beweging → OK

Een verloren of defecte 1-weg bediening vervangen

(alle andere 1-weg bedieningen worden gewist)



ca. 2 sec uit



ca. 10 sec aan



ca. 2 sec uit



aan



Korte of 5 sec. beweging



Programmeerknop indrukken...



2 sec



... tot korte beweging